

CARTE D'AERODROME

Ouvert à la CAP

NANTES ATLANTIQUE


AD2 LFRS ADC 01

ALT AD : 90 (4 hPa)

01 SEP 05

47 09 25 N 001 36 28 W

ATIS NANTES : 126.925 NANTES Sol : 121.875 ATS : H24 ☎ 02 40 84 80 45 BIA/BDP : BRIA H24 (voir GEN)	AVT : H24 - carburants : 100LL - JET A1 - lubrifiants : AS80 - 100 W 80 - 100 (SHELL) (CIV-MIL) Lutte aviaire : groupe E. Toute l'année en configuration LVP, intervention aviaire sur demande du commandant de bord.	VAR 3°W (00)
--	---	--------------------



TYPE	LATITUDE	LONGITUDE
THR 21	47° 09' 53.19" N	001° 36' 06.84" W
DTHR 21	47° 09' 47.11" N	001° 36' 11.47" W
THR 03	47° 08' 29.77" N	001° 37' 10.36" W

ALT et HGT en ft
GUND = 155 ft
0 500 m

RWY	BALISAGE		DISTANCES DECLAREES				NAT	MINIMUMS TKOF (RVR en m)			
	APPROCHE	PISTE	TORA	TODA	ASDA	LDA		RESI	CAT A	CAT B	CAT C
03	HI 900 m	HI	2900	2900	2900	2900	Revêue 49 F/C/W/T	150	150	150	200
21	NIL	HI	2900	2990	2900	2695		150	150	150	200
								RWY 03 : LVTO avec RVR < 150/200 m autorisés. Barres d'arrêt en service avec RVR < 800 m			

BALISAGE : RWY 03 : zone de toucher des roues sur 900 m HI, THR 03 : extrémité HI. RWY 21 : DTHR extrémité HI. RWY 03/21 : ligne axiale, barres d'arrêt TWY A, B, C, D, E, F et N.	OBSERVATIONS : Voir ADC 02
---	-------------------------------

